

Snabbguide

MITEL 6863I



Ringa ett samtal

Slå numret och tryck på **höger pil** i navigationsknappen = **RING**, eller vänta ett tag så ringer telefonen upp av sig själv.

Besvara ett samtal

När telefonen ringer, lyft på luren för att besvara samtalet eller på tryck **L1** knappen som blinkar.

Avsluta ett samtal

Tryck på **☎** på telefonen.

Parkera pågående samtal

Vid pågående samtal, tryck på **☎** för att parkera samtalet. **L1** blinkar för att markera det parkerade samtalet. Tryck på **L1** eller på **☎** för att återta det parkerade samtalet.

Sekretessätt ett pågående samtal

För att sekretessätta ett pågående samtal, tryck på knappen **🔒**. För att återta samtalet, tryck på samma knapp.

Direktkoppling av samtal

Koppla samtal till ett internt eller externt nummer genom att trycka på **☎**. Inkommande samtal parkeras. Slå numret till den du vill koppla samtalet till och direkt på **☎** för att koppla över samtalet.

Bevakad koppling av samtal (Lämna över)

Tryck på knappen **☎** vid ett pågående samtal. Samtalet parkeras automatiskt. Slå numret som du vill koppla till och tryck höger pil i navigationsknappen = **RING**. Avisera samtalet och tryck på **☎** för att koppla.

Om du inte får något svar hos den du vill koppla till, tryck på **vänster pil** i navigationsknappen = **AVBRYT** och därefter på **L1** för att få tillbaka det ursprungliga samtalet.

Pendla mellan samtal

Om du t ex behöver prata med en annan person under ett pågående samtal, tryck på linjeknapp **L2** och slå numret till kollegan eller till ett externt nummer.

Det första samtalet parkeras automatiskt på linjeknapp **L1**. För att pendla mellan samtalen tryck på linjeknapp **L1** respektive **L2**, beroende på vem du vill tala med. För att avsluta samtalet med någon av parterna, tryck på **☎**.

Röstmeddelanden

När du fått ett röstmeddelande blinkar indikatorn högst upp till höger på telefonen röd. För att lyssna av ring 222.

Logga i/ur svarsgrupp

Logga in, slå *28* Kod till svarsgrupp #*✓
Logga ut, slå # 28 # Kod till svarsgrupp #*✓

Koden till din/dina svarsgrupper erhåller du från din administratör.

Frånvaro via telefonen

Tillgänglig (och inloggad i svarsgrupp) *23*0 #*✓
Tillgänglig (ej inloggad i svarsgrupp) *23*10 #*✓
Upptagen *23*1 #*✓
Lunch *23*2 #*✓
Möte *23*3 #*✓
Frånvarande *23*4 #*✓
Semester *23*5 #*✓
Sjuk *23*6 #*✓
VAB *23*7 #*✓

Viktigt! Glöm inte att göra dig tillgänglig när du är tillbaka!

Nummervisning från telefonen

Vilket nummer vill du visa vid utgående samtal?

Arbete Mobil *24*1 #*✓
Arbete Fast *24*2 #*✓
Växel *24*3 #*✓
Dolt *24*4 #*✓

✓ = mittenknappen i navigationsknappen

Telefonens knappar

	Avsluta samtal
	Parkera samtal
	Inställningar
	Sekretess/mute
	Volym
	Samtalshistorik <i>Används tillsammans med navigationsknappen</i>
	Olika menyer, bl a för att hantera närvaro <i>Används tillsammans med navigationsknappen</i>
L1 L2	Linjeknappar
	Högtalarknapp
	Överflyttning av samtal/koppla
	Navigationsknapp

TELE2